

Адаптер трекового светильника для трехфазной шины серии DALI



Для правильного подключения адаптера к шинопроводу следует обратить внимание на расположение выступа (ключа) на адаптере и шинопроводе. Данный ключ предотвращает неправильную установку адаптера в шинопровод. При подключении выступ-ключ адаптера должен находиться на противоположной стороне от выступа-ключа шинопровода (Рис. 1).

 **ВНИМАНИЕ!** Неправильное подключение комплектующих к шинопроводу может привести к поломке самого шинопровода и выходу из строя трековых светильников, расположенных на нем!




Рисунок 1. Подключение адаптера к шинопроводу



ВНИМАНИЕ! Все работы необходимо выполнять при отключенном электропитании.

Все работы по монтажу и подключению к сети шинопровода должны проводиться только квалифицированным специалистом.

Допускается самостоятельное присоединение пользователем светильников к шинопроводу.




Рис. 2. Схема подключения